

LogView Bedienungsanleitung

V2.01

solve gmbh Gewerbestrasse 4 CH-9470 Buchs SG

T +41 (0)81 755 53 53 | F +41 (0)81 755 53 50 info@solve.ch | www.solve.ch

© solve gmbh



Inhaltverzeichnis

1		Ein	leitung	4
2		An	wendungs- und Sicherheitshinweise	5
	2.	1	Zulässige Betriebstemperaturen	5
	2.2	2	Vorsichtsmassnahmen im Umgang mit Geräten mit Lithiumbatterien	5
	2.:	3	Einsatzdauer	5
	2.4	4	Batteriestandanzeige	_ 5
	2.	5	Technische Änderungen	_ 5
3		Ins	tallation der LogView Software	6
	3.	1	Minimale Systemanforderungen	_ 6
	3.2	2	Deinstallation von LogView	6
4		Pro	grammieren einer Mission	7
	4 . ⁻	1	Anschliessen des Datenloggers	7
	4.2	2	Konfiguration des Loggers für neue Messungen	8
	4.:	3	Mehrfachprogrammierung	14
5		Au	swerten einer Mission	15
	5.	1	Übertragen der Daten	15
	5.2	2	Verwalten der Missionen	15
	5.:	3	Analyse der Daten	17
	5.4	4	Ereignisse während einer Mission	25
	5.	5	Daten-Filter (Nur LogView Professional)	26
6		Rej	port-Generierung	27
	6.	1	Drucken	27
	6.2	2	Mission-Report	27
	6.3	3	Device-Report (Informationen über das Gerät)	29
	6.4	4	Sensor-Reports	29
7		Art	eiten mit dem Datenlogger	30
	7 . ⁻	1	Konfiguration	30
	7.2	2	Bedienung der Datenlogger über LogView	33
	7.:	3	Manuelle Bedienung	33
	7.4	4	Grundeinstellungen von LogView	35
8		Ein	satz der Datenlogger	36
	8.	1	Befestigung der Datenlogger	36
9		Ab	messungen	37
1	0	Wa	rtung	38



10.1 Kalibrierung / Justierung	38
11 Allgemeine Informationen zur Stossmessung	39
11.1 Grundlagen zur Schockmessung	39
12 Informationen zur Temperatur- und Feuchtemessung	42
13 Anhang	43
13.1 Grafiken	43
13.2 Tabellen	44



1 Einleitung

Das vorliegende Dokument zu den Datenloggern der g-log Serie hilft Ihnen bei den ersten Schritten zur Bedienung des Gerätes.

In dieser Anleitung sind alle grundsätzlichen Schritte zur Programmierung und zum Auslesen der Daten beschrieben.

Es sei jedoch angemerkt, dass in dieser Kurzanleitung nicht alle möglichen Funktionen von LogView beschrieben sind. Für eine detaillierte Dokumentation verwenden Sie bitte die Hilfefunktion von LogView.

Vielen Dank, dass Sie sich für einen g-log Datenlogger entschieden haben.



2 Anwendungs- und Sicherheitshinweise

2.1 Zulässige Betriebstemperaturen

- Die Logger können zwischen -30° und +85°C eingesetzt werden.
- Bei Temperaturen über 45°C steigt die Selbstentladung der Batterien an und bei Dauereinsätzen über 45°C kann sich die Lebensdauer um etwa 1/3 kürzen.
- Unter -40°C sind die Funktionen nicht mehr garantiert. Erfahrungswerte zeigen, dass bei ca. -50°C die Batterien einfrieren und dementsprechend keine Messungen mehr durchgeführt werden können.
- Bei einer Erwärmung über 100°C kann es zu einer Gasexplosion der Lithiumbatterien kommen.

2.2 Vorsichtsmassnahmen im Umgang mit Geräten mit Lithiumbatterien

- Batterien nicht kurzschliessen: Explosionsgefahr.
- Geräte mit Batterien nicht ins Feuer werfen: Explosionsgefahr.
- Batterien nicht mechanisch belasten oder auseinander nehmen, da die auslaufende Flüssigkeit stark korrodierend ist und Lithium in Kontakt mit Feuchtigkeit starke Hitze entwickelt oder ein Feuer entzünden kann.
- Batteriebetriebene Geräte nicht über 100°C erhitzen: Explosionsgefahr.
- Starke Schläge auf die Batterien vermeiden.
- Lagerung der Batterien gemäss Herstellerangaben.
- Batterien zur Entsorgung an den Lieferanten zurücksenden.
- Beim Einsatz unter Mikrowellen besteht Explosionsgefahr der Batterien.

2.3 Einsatzdauer

Die Batterielebensdauer beträgt ca. 1,5 Jahre für Geräte ohne USB und ca. 2 Jahre für Geräte mit USB, abhängig vom Messintervall und von der Anzahl aufgezeichneter Ereignisse und Auslesevorgänge.

2.4 Batteriestandanzeige

Die Überwachung der Loggerbatterie basiert auf einer Energieverbrauchszählung. Aus diesem Grund sollten nur die vom Hersteller empfohlenen Batterien verwendet werden.

Nach einem Batteriewechsel muss die Batteriewechselzeit neu gesetzt werden, da sonst der Energiezähler falsche Werte anzeigt! Wird die Batteriewechselzeit gesetzt, ohne dass tatsächlich ein Batteriewechsel stattgefunden hat, ergibt die Berechnung des Ladezustandes ungültige Werte. Der Ladezustand wird zu hoch angezeigt!

2.5 Technische Änderungen

Im Interesse unserer Kunden bleiben Änderungen infolge technischer Weiterentwicklungen vorbehalten. Abbildungen, Beschreibungen und Lieferumfang sind deshalb nicht bindend!



3 Installation der LogView Software

Zur Installation der LogView-Software müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

Achtung: Bei Betriebssystemen mit einer Benutzerverwaltung kann LogView nur mit Administratorrechten installiert werden.

- 1. Windows starten (falls nicht bereits gestartet). Als Vorsichtsmassnahme sollten alle anderen Anwendungen geschlossen werden.
- 2. Falls bereits eine ältere LogView-Version installiert ist, sollte diese deinstalliert werden, bevor die neue Version installiert wird.
- 3. Die LogView-CD ins CD-Laufwerk einlegen. Das Installationsprogramm startet automatisch.

Falls das Installationsprogramm nicht automatisch startet, muss mit dem Windows Explorer auf der LogView-CD die Datei SETUP.EXE mit einem Doppelklick gestartet werden.

4. Den Anweisungen des Installationsprogrammes folgen.

LogView kann nun mit einem Doppelklick auf das Icon auf dem Desktop oder über das Windows Startmenü gestartet werden.

Hinweise für Betriebssysteme mit Benutzerverwaltung

Bei Betriebssystemen mit einer Benutzerverwaltung kann die Software nur mit Administratorrechten installiert werden.

Hinweise für Installation unter Windows 7

- Beim ersten Ausführen von LogView werden Administratorrechte benötigt, um die Lizenz zu einzurichten. Starten Sie deshalb LogView indem Sie mit einem Rechtsklick auf das Symbol LogView.exe klicken und dann die *Run as Administator...* im Menu auswählen.
- 2. Wird ein USB Gerät zum ersten Mal mit dem Computer verbunden, werden Treiber automatisch von der Microsoft Internetseite heruntergeladen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

3.1 Minimale Systemanforderungen

- Pentium Prozessor, mit Windows 7, Vista oder XP
- CD-ROM Laufwerk
- 20 MByte freier Speicherplatz auf der Harddisk
- Serielle Schnittstelle (RS-232) oder USB-Port

3.2 Deinstallation von LogView

LogView kann über *Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Software* vom Computer entfernt werden.



4 Programmieren einer Mission

LogView wurde speziell für die Verwendung mit den g-log Datenloggern entwickelt. Dank den integrierten Programmierfunktionen können die Logger einfach auf die jeweiligen Anforderungen eingestellt werden. Die aufgezeichneten Messdaten lassen sich mittels umfangreichen Analyse- und Reportfunktionen auswerten. Damit bietet LogView alles, was für eine komplette und detaillierte Auswertung und Dokumentation der Messungen nötig ist.

4.1 Anschliessen des Datenloggers

Um den Datenlogger zu konfigurieren und um Messdaten auslesen zu können, muss dieser mit dem Computer verbunden werden.

4.1.1 Verbindung

Der Datenlogger wird mit dem Verbindungskabel an einen freien COM- bzw. USB-Port des Computers angeschlossen. Es muss sichergestellt werden, dass keine anderen Programme oder Geräte diesen Port benützen.



Figur 1: Anschliessen des Datenloggers

4.1.2 Einstellungen für Datenübertragung mit USB

Es müssen keine Einstellungen vorgenommen werden, die g-log USB Datenlogger werden von LogView automatisch erkannt.

4.1.3 Einstellungen für die Datenübertragung über RS-232

Bei den Geräten der alten g-log Serie muss in LogView angegeben werden, welcher COM-Port verwendet wird. Dazu wird LogView gestartet und im Menü *Options - Communication Settings* der gewünschte COM-Port ausgewählt.

Falls kein COM-Port angezeigt wird, sind entweder alle Ports bereits belegt oder deaktiviert.



Figur 2: Communication Settings

Bemerkung:

Die Einstellung für den COM-Port muss nur bei der ersten Inbetriebnahme vorgenommen werden. Die Einstellung wird gespeichert.



4.2 Konfiguration des Loggers für neue Messungen

Bevor der g-log Datenlogger eingesetzt werden kann, muss er den Anforderungen entsprechend programmiert werden. LogView bietet mit dem Mission-Wizard einen einfachen Weg, um die verschiedenen Einstellungen am Datenlogger vorzunehmen. Eine Messreihe inklusive zugehöriger Programmierung wird im Folgenden "Mission" genannt.

4.2.1 Der Assistent Mission-Wizard

Der LogView Mission-Wizard führt durch alle notwendigen Schritte, um den Datenlogger für die Aufnahme neuer Messungen vorzubereiten.

Starten des Mission-Wizard:

- 1. Im Menü *Mission Programming Wizard* wählen, oder in der Toolbar-Leiste den *New Mission Wizard* Button drücken. Als erstes erscheint das Welcome-Fenster des Mission-Wizards.
- 2. Nach erfolgter Eingabe wird jeweils mit *Next* zum nächsten Eingabefenster gewechselt. Mit *Cancel* wird der Mission-Wizard abgebrochen, ohne eine neue Mission zu erzeugen.

Willkommen



Figur 3: Mission Wizard - Welcome

Die erste Seite des Wizards zeigt an, welches Gerät momentan mit dem PC verbunden ist.



Allgemeine Informationen

General settings						
Enter a description, the name of the operator and a comment related to this Mission						
		Characters left				
Mission Title:	Title	27				
Operator:	Operator	24				
Description:	Mission description for user comment	155				
	< Back Next > C	ancel Help				

Figur 4: Mission Wizard - General Settings

In diesem Fenster werden Information zur Mission wie Beschreibung der Mission und Name des Bearbeiters eingetragen.

Zu beachten: Die Längen der Texte sind begrenzt. Die Zahlen auf der Seite geben an, wie viele Buchstaben noch eingegeben werden können.

Start / Stopp Modus

Start and Stop Mode						
Enter the start and stop mode.						
Start	Stop					
C Remote only	C Remote only					
• Manual	C Manual					
O Programmed Time	Programmed Time					
O Programmed or Manual	C Programmed or Manual					
Date: 15/07/2009 -	Date 11/01/2010 -					
Hours: 10	Hours 8					
Minutes: 50	Minutes 50 ×					
Seconds: 57	Seconds 57					
< Back	Cancel Help					

Figur 5: Mission Wizard - Start und Stopp Zeit



Tabelle 1: Start / Stopp Modi

Modus	Beschreibung
Remote only	Der Datenlogger kann nur mit LogView gestartet und
	gestoppt werden.
Manual	Der Datenlogger kann mit LogView oder von Hand (mit
	den Tastern) gestartet und gestoppt werden.
Programmed Time	Der Datenlogger startet und stoppt automatisch zu den
	angegebenen Zeiten.
Programmed or Manual	Der Datenlogger kann von Hand gestartet und gestoppt
	werden. Falls dies nicht geschieht, startet und stoppt die
	Aufzeichnung zu den angegebenen Zeiten.

Einstellungen für den Schock-Sensor (g-log sX, sthX)

Shock						
Select a Profile with Shock Settings						
I Finable Shock Sensor 1						
Shock Settings						
Current Ship	Edit Profile					
	New Profile					
	Delete Profile					
Profile settings: Trigger Level =	12 Q.a					
Hone doulings, higgs, boror (12.0 g						
< Back Next	Cancel Help					

Figur 6: Mission Wizard - Sensor Einstellungen

Im oberen Teil dieses Fensters wird angegeben, welche Sensoren während der Mission eingeschaltet sein sollen (Haken gesetzt = eingeschaltet).

Zu beachten: Nicht ausgewählte Sensoren zeichnen keine Daten auf.

Im unteren Teil des Fensters wird angegeben, welches Profil verwendet wird. Bereits vorhandene Profile sind aufgelistet und können per Mausklick gewählt werden. Das gewählte Profil ist blau markiert.

Was ist ein Schock-Profil?

In einem Schock-Profil wird die Ansprechschwelle der Beschleunigungssensoren angegeben, d.h. ab welcher Beschleunigung und ab welcher Frequenz Ereignisse aufgezeichnet werden sollen. Ferner wird bei einem Vibra-Logger eine Intervallzeit spezifiziert, die die Ereignisdauer einer einzelnen Vibration bestimmt.

Erstellen eines neuen Profils oder ändern eines bestehenden Profils:

- 1. Mausklick auf New Profile oder auf Edit Profile.
- 2. Die Einstellungen im Fenster Edit Shock Profile eingeben.



Edit Shock Profile			X
Profile <u>D</u> escription			OK)
Ship			Cancel
Parameters			
<u>T</u> rigger Level	8	g	
Time <u>I</u> nterval	0.5	ms	

Figur 7: Edit Shock Profile Eingabefenster

Parameter	Beschreibung
Profile Description	Bezeichnung für das Profil. Tipp: Aussagekräftige Namen verwenden!
Trigger Level	Diese Zahl gibt an, ab welcher Beschleunigung ein
[g]	Messwert gespeichert werden soll. Beschleunigungen
	Bemerkung: $1g = 9.81 \text{ m/s}^2$
Corner Frequency	Diese Zahl gibt an, ab welcher Frequenz eine Messung
[HZ]	getriggert werden soll. Erschutterungen mit einer tieferen
(nur Geräte ohne	Frequenz werden nicht erfasst. Damit können "normale"
USB)	Erschütterungen wie Motorvibrationen unterdrückt
	werden.
	Für physikalisch Interessierte: Die "Corner Frequency" ist
	die Eckfrequenz eines Hochpassfilters zweiter Ordnung.
Time Interval	Nicht veränderbarer Wert.
[ms]	Gibt an, mit welcher Abtastrate ein Ereignis
	aufgezeichnet wird.
Event Interval	Der Vibra-Logger trennt kontinuierliche Messungen in
(nur Vibra-Logger)	Ereignisse auf, mit der unter diesem Parameter
	angegebenen Zeitdauer. Der Standardwert ist 10
	Sekunden.

¹ Die Beschleunigung wird solange aufgezeichnet, bis die maximale Aufzeichnungsdauer pro Ereignis erreicht wurde oder die Amplitude der Beschleunigung unter den in "Trigger Level" angegebenen Wert fällt. © solve gmbh



Einstellungen für intervallbasierende Sensoren (g-log sthX)

Time Series				
Enter Time Interval for all Time Series Sensors and/or Position Detection				
I Enable T/rH Sensor 1				
Time Series Settings				
Time Interval				
30 sec 2 hrs				
Custom 0 hrs 05 min 00 sec				
Estimated Log Time: > 2 years				
< Back Next > Cancel Help				

Figur 8: Mission Wizard – Time Settings

In diesem Fenster werden alle intervallbasierenden Sensoren ein- und ausgeschaltet und konfiguriert.

Zu beachten: Die Messung kann mit der Checkbox *Enable T/rH Sensor* ausgeschaltet werden, z.B. wenn kenn Sensor angeschlossen wird. Nicht ausgewählte Sensoren zeichnen keine Daten auf.

Einstellungen

Das Abtastintervall kann entweder mit dem horizontalen Balken (Time Interval) auf vordefinierte Werte eingestellt werden oder es kann ein beliebiger Wert im Feld *Custom* eingegeben werden.

Die maximal mögliche Aufzeichnungsdauer mit der jeweiligen Einstellung wird unter *Estimated Log Time* angezeigt.

Achtung:

Eine hohe Abtastrate hat einen erhöhten Batterieverbrauch zur Folge. Liegt der Abtastintervall unter 5 Minuten, sollte der Batteriestand regelmässig überprüft werden.



Alarm-Einstellungen (Nicht bei Vibra-Loggern)

Mission configuration				×	
General settings Start and Stop Mode Shock Time Series Alarm Settings					
Disable / enable alarm and set limits.					
Alam settings					
	On / Off	Lower Limit	Upper Limit	Time Span	
Shock Sensor 1:	$\overline{\mathbf{v}}$		20 g	5 ms	
T/rH Sensor 1 Temperature:	$\overline{\mathbf{v}}$	0°℃	40 °C		
T/rH Sensor 1 rel. Humidity:		10 %	80 %		
		,	,		
Program Logger	Cancel	1			

Figur 9: Mission Wizard - Alarm Settings

Für jeden Sensor können Alarmgrenzen eingestellt werden. Wird eine dieser Grenzwerte während einer Mission überschritten, wird am Gerät ein Alarm angezeigt (rote LED blinkt) und eine Alarmüberschreitung im Mission-Report dokumentiert.

Einschalten der Alarme:

Im Alarm-Fenster des Mission-Assistenten kann mit der *On/Off* Selektierbox ein bestimmter Alarm eingeschaltet werden.

In den Feldern *Upper Limit* und *Lower Limit* werden die oberen und unteren Alarmschwellen eingegeben. Für Schocksensoren kann ferner unter *Time Span* definiert werden, wie lange ein Schockereignis eine Alarmgrenze überschreiten muss, damit ein Alarm ausgelöst wird. Soll ein Alarm sofort auslösen, muss das Zeitintervall auf 0 gesetzt werden. Weitere Informationen zu dieser Einstellung stehen im Kapitel 11 (Allgemeine Informationen zur Stossmessung).

Wichtig!

Die Alarmgrenze für den Schocksensor gilt für alle Achsen separat, es wird also durch die Beschleunigungen pro Achse und nicht durch die Totalbeschleunigung ein Alarm ausgelöst.



Zusammenfassung

ummary	δ			
New mission will be programmed using the following settings:				
Mission Information Mission ID Operator	n 16			
Description Manual Start Switch Manual Stop Switch	Enabled Enabled			
Shock Sen sor Sen sor State Sampling Interval Trigger Level Alarm Enabled	Enabled 1.0 ms 8.0 g 20.0 g			
	~			
Press	s finish to program new mission.			
Warning: Continuing	will clear all measurements in your data logger!			
< Bac	k Finish Cancel Help			

Figur 10: Mission Wizard - Summary

Dieses Fenster zeigt eine Zusammenfassung der erstellten Programmierung an.

Wenn alle Einstellungen Ihren Wünschen entsprechen:

Mausklick auf Finish zur Übertragung der Daten auf den Logger.

Möchten Sie nochmals Änderungen vornehmen, kann mit *Back* zu den vorhergehenden Fenstern zurückgegangen werden.

Mit *Cancel* wird der Mission-Assistent ohne eine Neuprogrammierung des Datenloggers abgebrochen.

4.3 Mehrfachprogrammierung

LogView unterstützt die Programmierung von mehreren Loggern mit identischen Einstellungen.

Nachdem ein g-log erfolgreich programmiert wurde, erscheint die untenstehende Dialogbox:

LogView	×
?	Logger successfully initialized. Program another logger with same settings?
	Yes No

Figur 11: Mehrfachprogrammierung

Wird die Frage mit Yes beantwortet, fordert LogView zum Anschliessen des nächsten g-log auf und der Mission-Wizard startet von vorne, wobei aber die Einstellungen der letzten Programmierung erhalten bleiben.



5 Auswerten einer Mission

5.1 Übertragen der Daten

Um die Messungen zu analysieren und zu dokumentieren müssen die Messdaten zuerst vom Datenlogger auf den Computer übertragen werden.

Übertragen der Messdaten vom Datenlogger auf den Computer:

- 1. Der Datenlogger wird mit Hilfe des Datenkabels an den Computer angeschlossen.
- 2. In LogView wird im Menü mit *Mission-Transmit* oder optional mit einem Klick auf den *Transmit* Knopf in der Toolbar die Übertragung gestartet. Die Daten der Mission werden geladen und die Mission wird im Mission-Explorer angezeigt.

5.2 Verwalten der Missionen

Eine Messung über einen bestimmten Zeitraum wird in LogView Mission genannt. Eine Mission beinhaltet alle zur Messung gehörenden Informationen wie Bezeichnung, Start- und Stoppzeiten sowie alle anderen Ereignisse und Messwerte. Um die Missionen einfach und übersichtlich zu verwalten, stellt LogView den Mission-Explorer zur Verfügung:

Mission Explorer

E LogView Pro - [g-log sth1 , 50)g - Sensors]		
E File <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>M</u> ission <u>D</u> evice	<u>O</u> ptions <u>W</u> indow	<u>H</u> elp	_ 8 ×
🖆 🔛 🖿 🗇 🔖 🚸 📷 🤇	0 🚥 🛛 🍞 📃		
Mission Explorer ×	•	<u> 1</u>	100°
LogView		Shock Sensor 1	^{o™} TírH Sepsor 1
Mission Report		Shock Sonsor 1	1711 201301 1
Mission Events			
⊡ 🌫 Shock 1			
Table			
🖃 📲 ^{*°} Т <i>и</i> н 1			
Graph			
Alarini			
Device Report			
Shock Sensor 1			
T/rH Sensor 1			
J			
Page 1			NUM //

Figur 12: Mission Explorer



Der Mission-Explorer besteht aus zwei Ansichten:

Mission Tree View (Figur 12, linke Seite)

Alle aktuellen Missionen und der angeschlossene Datenlogger werden in der Mission Tree Ansicht angezeigt. Mit einem Mausklick auf ein Element öffnet sich das entsprechende Fenster.

Mission List View (Figur 12, rechte Seite)

Die Mission List Ansicht ist ein zusätzliches Navigationsfenster. Der Inhalt stimmt mit dem im Mission Tree angewählten Element überein.

Bedeutung der Symbole im Mission-Explorer

Tabelle 3: Mission Explorer Icons

2	Aktuelle Mission, online (angeschlossener Logger, noch nicht gespeichert)		Tabellarische Ansicht der aufgezeichneten Daten
	Gespeicherte Mission	4	Tabellarische Ansicht der aufgezeichneten Alarme
1 99	Messungen (Ordner, der die Messdaten enthält)	1	Ereignisse (eine Liste aller während einer Mission aufgetretenen Ereignisse wie Start, Stopp, Auslesen, etc.)
渎	Schockmessungen, beinhaltet alle aufgezeichneten Beschleunigungsdaten		Zusammenfassung der Ereignisse und Messungen (Report)
1 00*	Temperatur und Feuchte Messungen, beinhaltet alle aufgezeichneten Klimadaten		Geräteinformationen (Information über das momentan angeschlossene Gerät)
	Grafische Anzeige der aufgezeichneten Daten	P	Momentan angeschlossenes Gerät



5.3 Analyse der Daten

Je nach Art der am Logger angeschlossenen Sensoren bietet LogView verschiedene Analysemöglichkeiten der Daten.

Analyse der Messdaten:

- 1. Im Mission-Explorer wird die gewünschte Mission mit einem Doppelklick auf das Icon *Measurements* oder einem Klick auf das Plus-Zeichen geöffnet.
- 2. Aus den erscheinenden Messungen wird wieder mit einem Doppelklick die gewünschte Messart (z. B. Schockmessung) geöffnet.
- 3. Mit einem Klick auf das entsprechende Icon wählt man die tabellarische oder die grafische Ansicht.

5.3.1 Grafische Ansicht Schock (g-log sX, sthX)

Im oberen Teil der grafischen Ansicht wird die gesamte Mission als Übersicht dargestellt. Im unteren Teil werden die Details eines angewählten Ereignisses angezeigt.



Figur 13: Grafische Ansicht - Shock

Übersicht-Darstellung (Obere Bildschirmhälfte)

Zeigt alle zwischen Mission Start und Mission Stopp aufgetretenen Ereignisse an. Ist die Mission noch nicht gestoppt, werden die Ereignisse bis zum aktuellen Zeitpunkt dargestellt.

Zu beachten: Überlappende Ereignisse

Speziell bei langen Aufzeichnungen kann es vorkommen, dass mehrere Ereignisse übereinander liegen. Solche Ereignisse werden mit einer Zahl über der Linie gekennzeichnet, welche die Anzahl der sich überlappenden Ereignisse angibt. Die Anzeige dieser Zahl kann im Menü *Graph - Label Events* ein- oder ausgeschaltet werden.



Wichtig: Die Amplitude eines in der Übersicht angezeigten Ereignisses ist der maximale Wert aller drei Achsen (nicht die Totalbeschleunigung)!

Tabelle 4: Kennzeichnung der Ereignisse

Stoss Ereignisse	Vertikale Linie. Die Höhe der Linie entspricht der Intensität des Stosses.
System Ereignis (z.B.	Grünes Karo.
Start/Stopp einer Mission)	

Auswählen eines Ereignisses:

- 1. Das Übersichtsfenster muss aktiv sein (Rahmen um die Grafik). Andernfalls wird das Fenster mit einem Mausklick auf die Grafik aktiviert.
- Falls nötig kann der Graf mit der Zoom-Funktion vergrössert werden.
 Beachte: Ein vergrösserter Graf ist mit einem Lupensymbol in der linken oberen Ecke gekennzeichnet.
- 3. Das gewünschte Ereignis wird mit einem Klick angewählt.
- 4. Die Details dieses Ereignisses werden im unteren Fenster (Detail-Darstellung) dargestellt.

Detail-Darstellung

Die Detail Ansicht zeigt alle Details des angewählten Ereignisses an. Es kann zwischen drei Anzeigearten gewählt werden:

Axes Anzeige aller drei Achsen	Um alle drei Achsen einzeln anzuzeigen, wählt man am unteren Rand des Fensters das Register Axes.
Total Acc. (Norm) Anzeige der Totalbeschleunigung	Um die Gesamtbeschleunigung (berechnet aus allen drei Achsen) anzuzeigen, wählt man das Register <i>Total Acc. (Norm).</i> Zu beachten: Der Norm-Wert der Beschleunigung wird berechnet durch: Norm = $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
Spectrum Analysis (nur LogView Professional)	Eine Spektrumanalyse erhält man durch Anwählen eines der drei Register <i>Spectrum Analysis</i> . Die einzelnen Register stellen die Analyse entweder für die X, Y, oder Z Achse dar.

Tabelle 5: Anzeigemöglichkeiten der Detailansicht

5.3.2 Grafische Ansicht Temperatur / Feuchte (g-log sthX)

Die grafische Ansicht zeigt die Kurvenverläufe von Temperatur, relativer Luftfeuchte und Taupunkt an.

Bemerkung: Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft die momentan enthaltene Feuchtigkeit gerade noch halten kann. Fällt die Temperatur unter den Taupunkt, kondensiert Feuchtigkeit aus.







Messkurven anzeigen / ausblenden

Die verschiedenen Messkurven können bei Bedarf ausgeblendet werden.

Ein- oder Ausblenden einer Kurve:

- 1. Rechter Mausklick in das Grafikfenster und den Punkt Show / Hide Lines anwählen.
- 2. Für die gewünschte Kurve das Häkchen setzen oder entfernen.



5.3.3 Zusätzliche Optionen der Grafikfenster

Gitternetz

In jeder grafischen Ansicht kann ein Gitternetz ein- oder ausgeblendet werden:

Mit einem Rechtsklick in die Grafik die Option *Grid Lines* oder

im Menü Graph die Option Grid Lines auswählen.

Lupenfunktion (Zoom)

Jede grafische Ansicht kann vergrössert werden.

Um einen Ausschnitt zu vergrössern:

Linke Maustaste gedrückt halten und durch ziehen den zu vergrössernden Ausschnitt wählen. Nach dem Loslassen der Maustaste wird der gewählte Ausschnitt vergrössert dargestellt.

Letzte Vergrösserung rückgängig machen (Zoom Back): Mit einem Rechtsklick in die Grafik die Funktion *Zoom Back* wählen, oder im Menü *Graph* die Funktion *Zoom Back* anwählen, oder auf der Tastatur die Taste B drücken.

Originalansicht wieder herstellen:

Mit einem Rechtsklick in die Grafik die Funktion Reset Zoom wählen, oder

im Menü Graph die Funktion Reset Zoom anwählen,

oder

auf der Tastatur die Taste R drücken.

5.3.4 Weitere Einstellungen

Mit einem Rechtsklick in die Grafik die Funktion *Customize* wählen, hier können Linienfarbe, -art und -dicke sowie Anzeigebereich der Y-Achse ausgewählt werden.

Anzeigebereich der Y-Achse

Der Anzeigebereich des Y-Achsenabschnitts kann im Register Axis Settings entweder automatisch oder benutzerdefiniert eingestellt werden: Im Menü Graph die Funktion Auto aktivieren oder deaktivieren und die entsprechenden Minimum- und Maximum-Werte eingeben.



Graph Settings Axis Settings Grap	h Style		×
- Y-Axis 1 ☐ Auto ☐ Auto	Minimum Maximum	8 5	
YAxis 2 Auto	Minimum Maximum	0	
	Cancel	Apply	Help

Figur 15: Anzeigenbereich der Y-Achse ändern

Linienstil

Die Farbe, Breite und der Stil der einzelnen Linien können im Register *Graph Style* ebenfalls individuell eingestellt werden.

Graph Settings Axis Settings Grap Line Temperature Dew Point rel. Humidity	h Style Temperature Line Color Line Width 1 Line Style Solid Line Style Solid
ОК	Cancel Apply Help

Figur 16: Linienstil ändern

5.3.5 Filter-Funktionen (Nur LogView Professional)

Ein- und Ausschalten vom Filter:

Rechtsklick auf die Grafik und im Kontextmenu *Filter Data* auswählen **oder** im Menu *Graph* die Funktion *Filter Data* selektieren

oder

auf der Tastatur die Taste F drücken.

Bemerkung: Die Typen und Parameter vom Filter lassen sich im Hauptmenu unter *Options - Filter Settings* einstellen.

5.3.6 Tabellarische Ansicht Schock (g-log sX, sthX)

Wie bei der grafischen Ansicht wird im oberen Teil die gesamte Mission als Übersicht dargestellt. Im unteren Teil werden die Details eines angewählten Ereignisses angezeigt.



🖬 LogView Pro - [sth1 -TrH-Test, School with Alarms.lvd - Shock Table 1]									
🗄 File Edit View Table Mission Device Options Window Help 🔤 🗗 🗙									
Event No. 🛆	Date	Time	Max Acc X [g]	Alm Limi	it X [ms] Max Acc Y	[g] Alm Limit Y [ms]	Max Acc Z [g]	Alm Limit Z [ms]	M 🔺
1	19.09.2007	09:45:38.080	0.74		- 0.20		7.64		
2	19.09.2007	09:45:40.750	5.99	-	- 4.45		46.95	1.00	
3	19.09.2007	09:45:45.030	0.51	-	- 0.37		7.10		
4	19.09.2007	09:45:46.980	0.97	-	- 0.48		3.62		
5	19.09.2007	09:45:48.990	0.97		- 1.05		2.64		
6	19.09.2007	09:45:51.620	5.65	-	- 6.10		46.95	1.00	
7	19.09.2007	09:45:51.750	0.63	-	- 0.88		21.43	1.00	
8	19.09.2007	09:45:55.970	0.17	-	- 0.32		8.07		
9	19.09.2007	09:45:58.540	0.17	-	- 0.37		5.25		-
•			·				·		
Start Time/Terr	np Time [ms]	X-Axis [g]	Y-Axis [a] Z-A	xis [a] N	orm (Total Acc.) [a]				
10.00.0007					ionn (TotarAcc.) [g]				-
19.09.2007	0.00	-0.40	-0.09	-7.64	7.65				Ē
19.09.2007 09:45:38.080	0.00	-0.40	-0.09 -0.20	-7.64 -7.10	7.65				
19.09.2007 09:45:38.080 23 °C	0.00 1.00 2.00	-0.40 -0.63 -0.74	-0.09 -0.20 -0.20	-7.64 -7.10 -3.51	7.65 7.13 3.59				-
19.09.2007 09:45:38.080 23 °C	0.00 1.00 2.00 3.00	-0.40 -0.63 -0.74 0.06	-0.09 -0.20 -0.20 0.14	-7.64 -7.10 -3.51 -0.14	7.65 7.13 3.59 0.21				-
19.09.2007 09:45:38.080 23 °C	0.00 1.00 2.00 3.00 4.00	-0.40 -0.63 -0.74 0.06 0.06	-0.09 -0.20 -0.20 -0.14 0.03	-7.64 -7.10 -3.51 -0.14 0.83	7.65 7.13 3.59 0.21 0.84				
19.09.2007 09:45:38.080 23 °C	0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00	-0.40 -0.63 -0.74 0.06 0.06 0.06	-0.09 -0.20 -0.20 0.14 0.03 0.03	-7.64 -7.10 -3.51 -0.14 0.83 0.40	7.65 7.13 3.59 0.21 0.84 0.40				-
19.09.2007 09:45:38.080 23 °C	0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00	-0.40 -0.63 -0.74 0.06 0.06 0.06 0.17	-0.09 -0.20 -0.20 -0.20 -0.14 -0.03 -0.03 -0.03 -0.14	-7.64 -7.10 -3.51 -0.14 0.83 0.40 0.07	7,65 7,13 3,59 0,21 0,84 0,40 0,23				_
13.09.2007 09:45:38.080 23 °C	0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00	-0.40 -0.63 -0.74 0.06 0.06 0.06 0.17 0.06	-0.09 -0.20 -0.20 -0.20 -0.14 -0.03 -0.03 -0.03 -0.14 -0.14	-7.64 -7.10 -3.51 -0.14 0.83 0.40 0.07 -0.14	7,65 7,13 3,59 0,21 0,84 0,40 0,23 0,21				-
13.09.2007 09:45:38.080 23 °C	0.00 1.00 2.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00	-0.40 -0.63 -0.74 0.06 0.06 0.06 0.17 0.06 0.06	-0.09 -0.20 -0.20 -0.14 -0.03 -0.03 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14	-7.64 -7.10 -3.51 -0.14 -0.83 -0.40 -0.07 -0.14 -0.25	7,13 3,59 0,21 0,84 0,40 0,23 0,21 0,23 0,21 0,29				
13.09.2007 09:45:38.080 23 °C	0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00	-0.40 -0.63 -0.74 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06	-0.09 -0.20 -0.20 -0.14 -0.03 -0.03 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.03	-7,64 -7,10 -3,51 -0,14 0,83 0,40 0,07 -0,14 -0,25 -0,47	7,13 3,59 0,21 0,84 0,40 0,23 0,21 0,29 0,47				
13.09.2007 09:45:38.080 23 *C	0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00	-0.40 -0.63 -0.74 0.06 0.06 0.06 0.17 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06	-0.09 -0.20 -0.20 -0.20 -0.14 -0.03 -0.03 -0.14 -0.14 -0.14 -0.03 -0.03 -0.14	-7.64 -7.710 -3.51 -0.14 0.83 0.40 0.07 -0.14 -0.25 -0.47 -0.69	7,65 7,13 3,59 0,21 0,84 0,40 0,23 0,21 0,23 0,21 0,23 0,23 0,29 0,47 0,72				
13.09.2007 09:45:38.080 23 *C	0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00	-0.40 -0.63 -0.74 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.0	-0.09 -0.20 -0.20 -0.20 -0.14 -0.03 -0.03 -0.14 -0.14 -0.14 -0.03 -0.14 -0.14 -0.14	-7.64 -7.10 -3.51 -0.14 -0.83 -0.40 -0.07 -0.14 -0.25 -0.47 -0.69 -0.80	7,65 7,13 3,59 0,21 0,84 0,40 0,23 0,21 0,23 0,21 0,23 0,23 0,21 0,23 0,21 0,23 0,23 0,29 0,47 0,72 0,83				
13.09.2007 09:45:38.080 23 °C	0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00	-0.40 -0.63 -0.74 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06	-0.09 -0.20 -0.20 -0.20 -0.3 -0.3 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.03	-7.64 -7.10 -3.51 -0.14 -0.14 -0.83 -0.40 -0.07 -0.14 -0.25 -0.47 -0.69 -0.80 -0.90	7,65 7,13 3,59 0,21 0,84 0,40 0,23 0,21 0,29 0,47 0,72 0,72 0,83 0,91				
13.09.2007 09:45:38.080 23 *C	0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00	-0.40 -0.63 -0.74 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06	-0.09 -0.20 -0.20 -0.14 -0.03 -0.03 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.03 -0.14 -0.03 -0.03 -0.20	-7.64 -7.10 -3.51 -0.14 0.83 0.40 0.07 -0.14 -0.25 -0.47 -0.69 -0.80 -0.90	7,65 7,13 3,59 0,21 0,84 0,40 0,23 0,21 0,29 0,29 0,47 0,72 0,83 0,91				-

Figur 17: Table View - Shock

Übersicht-Darstellung (Obere Bildschirmhälfte)

Zeigt alle zwischen Mission Start und Mission Stopp aufgetretenen Schockereignisse an. Ist die Mission noch nicht gestoppt, werden die Ereignisse bis zum aktuellen Zeitpunkt dargestellt. Die *Alarm Limit* Spalten zeigen Zeiten an, während denen eine bestimmte Achse eine Beschleunigung über der Alarmgrenze aufwies. Sind die Zeiten grösser als die gesetzten Alarmgrenzzeiten, wurde das Schockereignis als Alarm registriert.

Selektieren eines Ereignisses

- 1. Mit der Maus im Summary View das gewünschte Ereignis anklicken.
- 2. Die Ereignisdetails werden in der unteren Tabelle dargestellt.

Sortieren der Ereignisse

Mit einem Mausklick in den jeweiligen Tabellenkopf (Event Number, Date/Time, Total Acc.) wird die Tabelle nach der ausgewählten Spalte aufsteigend oder absteigend sortiert.

Detail-Darstellung

Die Detail-Darstellung zeigt die Zahlenwerte des Kurvenverlaufs entsprechend der grafischen Darstellung.



5.3.7 Tabellarische Ansicht Temperatur / Feuchte (g-log sthX)

Die tabellarische Ansicht zeigt alle Zahlenwerte der Klimamessung. (Temperatur, relative Luftfeuchte und Taupunkt.)

Bemerkung: Wird in der Tabelle anstelle des Messwertes N.C. angezeigt, war der Sensor nicht angeschlossen, oder die Messung wurde durch mehrere Schockereignisse unterbrochen.

LogView Pro -	[sth1 -TrH-Tes	t, School with A	larms.lvd - T/rH	Table 1]
File Edit View	Table Mission	Device Options V	Vindow Help	
🛎 🖬 🖿 🖨	👌 🚸 🔞 🚳	0 😳 🛛 😤 👘		
Date	Time	Temperature [°C]	rel. Humidity [%]	Dew Point [*C]
19.09.2007	09:45:30	23.54	37.90	8.28
19.09.2007	09:46:00	25.01	60.16	16.87
19.09.2007	09:46:30	N.C.	N.C.	N.C.
19.09.2007	09:47:00	24.38	71.60	19.02
19.09.2007	09:47:30	24.08	52.31	13.77
19.09.2007	09:48:00	24.70	41.48	10.70
19.09.2007	09:48:30	24.57	39.25	9.73
19.09.2007	09:49:00	24.49	38.40	9.33
19.09.2007	09:49:30	24.41	37.96	9.08
19.09.2007	09:50:00	24.33	37.90	8.99
19.09.2007	09:50:30	24.28	37.90	8.94
19.09.2007	09:51:00	24.24	37.76	8.85
19.09.2007	09:51:30	24.18	37.76	8.80
19.09.2007	09:52:00	24.16	37.82	8.80
19.09.2007	09:52:30	24.14	37.80	8.78
19.09.2007	09:53:00	24.12	37.94	8.82
19.09.2007	09:53:30	24.10	37.86	8.77
19.09.2007	09:54:00	24.06	38.01	8.79
19.09.2007	09:54:30	24.04	37.94	8.75
19.09.2007	09:55:00	24.01	37.75	8.64
19.09.2007	09:55:30	24.03	37.89	8.72
19.09.2007	09:56:00	24.00	38.07	8.76
19.09.2007	09:56:30	23.97	38.15	8.77
19.09.2007	09:57:00	24.00	38.15	8.79
19.09.2007	09:57:30	23.97	38.14	8.76
19.09.2007	09:58:00	23.97	38.11	8.75
19.09.2007	09:58:30	23.96	38.19	8.77
19.09.2007	09:59:00	23.96	38.15	8.76
19.09.2007	09:59:30	23.96	38.07	8.73
19.09.2007	10:00:00	23.96	38.04	8.71
19.09.2007	10:00:30	23.96	37.97	8.69
19.09.2007	10:01:00	23.96	38.00	8.70
19.09.2007	10:01:30	23.93	37.89	8.63
19.09.2007	10:02:00	23.93	37.89	8.63
19.09.2007	10:02:30	23.94	37.87	8.63
19.09.2007	10:03:00	23.93	37.68	8.54
19.09.2007	10:03:30	23.93	37.66	8.54
19.09.2007	10:04:00	23.93	37.64	8.53
•				
Ready				

Figur 18: Table View - T/rH

5.3.8 Tabellarische Ansicht Alarme Schock / Temperatur / Feuchte (g-log sthX)

Die tabellarische Ansicht der Alarme zeigt alle Zahlenwerte der Schocks und Klimamessung (Temperatur, relative Luftfeuchte und Taupunkt).



5.3.9 Daten exportieren

Die Messdaten können als Microsoft Excel File, ASCII-Tab File oder als HTML File exportiert werden. Ein Datenexport ist nur aus einer Tabellendarstellung möglich.

Vorgehen beim Datenexport:

- 1. Es muss sichergestellt werden, dass die Tabelle, welche die zu exportierenden Daten enthält, aktiv ist (ein Fenster kann mit einem Mausklick ins Fenster aktiviert werden).
- 2. Im Menü *Table Export* gewünschtes Exportformat wählen. oder

mit einem Rechtsklick in die Tabelle die Funktion Export wählen.

- 3. Das gewünschte Dateiformat selektieren. Für einen Export direkt ins Excel (ohne in einer Datei abzuspeichern) die Funktion *Excel / Open...* wählen.
- 4. Den Instruktionen auf dem Bildschirm folgen.
- **Bemerkung:** Das Exportieren von grossen Datenmengen als Excel- oder HTML-File kann einige Minuten dauern. Als Alternative können die Daten in ein ASCII-Tab-File exportiert werden, was deutlich schneller ausgeführt wird. Dieses File kann danach in Excel importiert werden.

5.3.10 Export aller Daten

Die Tabellenansicht von LogView ermöglicht den Export aller dargestellten Ereignisse in einer Aktion. Die Daten können als Excel-Tabellen, ASCII-Tab File oder HTML File exportiert werden.

Um alle Daten zu exportieren im Menu auf *Table - Bulk Export* klicken und das gewünschte Format auswählen.

LogView Pro - [sth1 -TrH-Tes File Edit View Table Mission	it, School with A	Alarms.lvd Window Heli	Shock Table	91]			
Export							
Aission Explorer Bulk Export	Excel		Time	Max Acc >	K[g] Alm	Limit X [ms]	Max Acc Y [g
LogView	Excel / Open	007	09:45:38.080	0.74			0.20
sth1 -TrH-Test School w	HIML		09:45:40.750	5.99		-	4.45
Hission Benort	l ab-delimited h	-ile 007	09:45:45.030	0.51		-	0.37
A Mission Eugete	4	19.09.2007	09:45:46.980	0.97		-	0.48
Mission Events	5	19.09.2007	09:45:48.990	0.97		-	1.05
- E Measurements	6	19.09.2007	09:45:51.620	5.65		-	6.10
E 🎬 Shock 1	7	19.09.2007	09:45:51.750	0.63		-	0.88
Graph	8	19.09.2007	09:45:55.970	0.17		-	0.32
Table	9	19.09.2007	09:45:58.540	0.17		-	0.37
- 5 Alarm	10	19.09.2007	09:46:33.030	1.77			1.34
ia I ^{*⊂} T/rH 1 - II II Graph - 100 Graph	•						
Alarm	Start Time/Temp	Time [ms]	X-Axis [g]	Y-Axis [g]	Z-Axis [g]	Norm (Tota	I Acc.) [g]
	19.09.2007	0.00	-0.40	-0.09	-7.64		7.65
	09:45:38.080	1.00	-0.63	-0.20	-7.10		7.13
	23 °C	2.00	-0.74	-0.20	-3.51		3.59
		3.00	0.06	0.14	-0.14		0.21

Figur 19: Bulk-Export

Alternativ ist der Bulk-Export auch über das Kontextmenu verfügbar. Klicken Sie dazu in der Tabelle mit der rechten Maustaste und wählen Sie das Export-Format

Formats

Die exportierbaren Formate umfassen Microsoft Excel-Tabelle, HTML-Tabelle und Tab-Delimited Text.

Bulk-Export generiert eine Reihe von separaten Dateien. Das Zusammenführen der exportierten Daten in einer einzelnen Datei ist nur im *Excel / Open...* unterstützt. © solve gmbh



5.4 Ereignisse während einer Mission

Die Datenlogger zeichnen während einer Mission alle Ereignisse wie Programmierung oder Ein- und Ausschalten auf. Diese Ereignisse werden in der Mission-Event Liste gespeichert.

Folgende Ereignisse werden aufgezeichnet:

Tabelle 6: Mission Events

Ereignis	Beschreibung
Started at programmed	Der Logger startete zur programmierten Zeit
time	
Stopped at programmed	Der Logger stoppte zur programmierten Zeit
time	
Started manually	Der Logger wurde manuell gestartet mit der Start-
	Taste
Stopped manually	Der Logger wurde manuell gestoppt mit der Stopp-
	Taste
Started by remote	Der Logger wurde über LogView gestartet
Stopped by remote	Der Logger wurde über LogView gestoppt
Unallowed try to start	Es wurde versucht, den Logger manuell zu starten,
logger, Button disabled	aber die Start-Taste war für diese Mission gesperrt
Unallowed try to stop	Es wurde versucht, den Logger manuell zu stoppen,
logger, Button disabled	aber die Stopp-Taste war für diese Mission gesperrt
Power fail	Die Betriebsspannung ist ausgefallen; evtl. durch
	einen Batteriewechsel oder leere Batterien
	verursacht.
Read out of recorded	Die Mission wurde ausgelesen
events	
Programmed new mission	Eine neue Mission wurde programmiert
Unknown event	Ein unbekanntes Ereignis ist aufgetreten.
	Möglicherweise verursacht durch das Auslesen mit
	einer älteren LogView Version

Ereignis	Beschreibung
Measurment started by	Die Messung wurde automatisch gestartet, nachdem
trigger	der Logger einen Schock über der Auslöseschwelle
	registriert hatte.
Measurment started	Die Messung wurde manuell mit dem Starttaster
manually	gestartet.
Measurement stopped	Die Messung wurde mit dem Stopptaster manuell
manually	beendet.
Measurement stopped,	Der Speicher vom Logger war voll, weshalb die
memory full	Messung gestoppt wurde.
Unallowed try to start	Es wurde versucht, die Messung manuell zu starten,
measurement, memory full	aber der Speicher war voll.
Unallowed try to start	Die Messung wurde versucht, manuell zu starten,
measurement, button	aber der Starttaster war deaktiviert.
disabled	

Tabelle 7: Weitere Mission Events für Vibra-Logger



Unallowed try to stop measurement, button disabled	Es wurde versucht, die Messung manuell zu stoppen, aber der Stopptaster war deaktiviert.
Measurement stopped by communication	Die Messung wurde gestoppt, weil der Logger am Computer ausgelesen wurde.

Beispiel:

Mission Events	Title			
Mission Information				
Mission ID	39719			
Operator	Operator			
Description	Mission Descriptior for user comments	Mission Description for user comments		
Manual Start Switch	Enabled			
Manual Stop Switch	Disabled			
Stop Time	10.10.2001 / 12:00:00.000			
Recorded Events				
Date	Time	Event		
13.04.2001	14:32:28.690	Programmed new mission		
13.04.2001	14:32:29.200	Started by remote		
13.04.2001	14:32:36.830	Read out of recorded events		

Figur 20: Mission Events (Beispiel)

5.5 Daten-Filter (Nur LogView Professional)

Die Schockdaten lassen sich vor ihrer Anzeige mit verschiedenen Signalfiltern bearbeiten.

Filter einstellen:

- 1. Im Menu Options den Eintrag Filter Settings auswählen.
- 2. Filtereinstellungen im Dialog eingeben

Filter Settings		
🔽 Filter Enabled		
Filter Type		
Lowpass		
C Highpass		
C Bandpass		
Filter Parameters		
Filter Order	1	
Lower Cutoff Frequency	10	Hz
Higher Cutoff Frequency	100	Hz
ОК	Can	cel



Die folgenden Parameter können konfiguriert werden:



Tabelle 8: Filter Settings

Einstellung	Beschreibung
Filter Enabled	Ein- oder Ausschalten vom Filter für die
	Schockgrafiken.
Filter Type	Messprinzip vom Filter:
	 Tiefpass
	Hochpass
	Bandpass
Filter Parameters	Feineinstellungen für Filter:
	Filterordnung
	Grenzfrequenz

Bemerkung: Der Filter kann auch über das Kontextmenu einer Grafik aktiviert oder deaktiviert werden.

6 Report-Generierung

LogView kann automatisch Reporte generieren, welche zur vollständigen Dokumentation einer Mission benötigt werden. Nachdem die Daten aus dem Logger ausgelesen wurden, können die verschiedenen Reporte im Mission-Explorer ausgewählt werden.

Ebenfalls können alle Grafiken und Tabellen für eine ausführliche Dokumentation ausgedruckt werden.

6.1 Drucken

Ausdrucken eines Reports:

Sicherstellen, dass das Fenster aktiv ist, aus dem ausgedruckt werden soll (in der Schockgraph- oder Tabellenansicht ebenfalls die zu druckende Ansicht auswählen).

- 1. Klicken Sie auf das Druckersymbol in der Toolbar oder im Menüpunkt *File* auf *Print* (um eine Voransicht des Ausdruckes zu erhalten auf *Print Preview* klicken).
- 2. Der Bericht wird auf dem gewählten Drucker ausgegeben.

6.2 Mission-Report

6.2.1 Inhalt

Der Mission-Report zeigt eine Zusammenfassung der aktuellen Mission an. Dazu gehören Informationen über die Mission, den Logger, die Konfiguration sowie eine Liste der stärksten aufgezeichneten Stösse und die Minima und Maxima der Klimawerte.

Kommentar

Zusätzlich kann ein Kommentar des Benutzers in den Mission-Report eingefügt werden.

Einfügen eines Kommentars:

Sicherstellen, dass das Mission-Report Fenster aktiv ist.

- 1. Im Menü *Mission* die Funktion *Üser Comment* anwählen.
- 2. Kommentar eingeben
- 3. Der Kommentar wird am Ende des Mission-Reports dargestellt.



Beispiel

Mission Repo	rt Test				LogView
g-log sth 1, 50 g	Serial# : 65010)	Missio	n ID : 1046	Page 1/2
Mission Informati	ion.				1
Operator	un	Ha			
Description		(ne			
Manual Start Quitch		En ablad			
Manual Stop Switch		Enabled			
Marian Stop Solidi	Timel	02 40 20	07740-4	0.42	
Mission Begin (Date	riinej	00.10.20	07710.0	0.12	
Mission End (Datern	mej	05.10.2	07710.5	3070	
Shock Configurat	tion				
Sensor State		Enabled			
Corner Frequency		20 Hz			
Sampling Interval		1 ms			
Trigger Level		1.0 g			
Alam		Enabled		20.0 g	
Shock Event Surr	mary				
No. of events recorde	ed 🖉	9			
Alarm Level exœede	d/times	Yes		8	
Highest Shock Ev	ents (Ordered	Highes	st First)		
Date / Time	M	ax Acc [ç] Tempe	erature (°C)	
03.10.2007/10:32:02	2.490	62.3		24	
03.10.2007/10:21:46	3.770	47.0		24	
03.10.2007/10:32:07	7.260	43.8		24	
03.10.2007/10:21:5	1.910	41.3		24	
03.10.2007/10:32:12	2.320	40.0		24	
03.10.2007/10:32:04	1.120	342		24	
03.10.2007 / 10:32:16	3.650	31.4		24	
03.10.2007 / 10:32:10	.360	24.6		24	
03.10.2007/10:31:58	3.870	16.2		24	
T/rH Configuratio	n				
Sensor State		Enabled			
Sampling Interval		30 sec			
Sensor Sensitivity		+03°C/	+15rH		
Mission Repo	rt Test				LogView
g-log sth:1,50 g	Serial# : 65010)	Missio	n ID : 1046	Page 2/2
Temperature Alarm		Enabled		<-10.0 °C / >2	0.0°C
Humidity Alarm		Enabled		<0.0%rH/>20	H1%0.C
T/rH Summary					
No. of samples record	ded	86			
Temp. Alam Level ø	∞eeded/times	Yes		86	
Humidity Alarm Level	exceeded/times	Yes		86	
Min.Max Values					
Temperature		Value	e [°C]	Date / Time	
Min		246		03.10.2007 / 1	10:10:12
Max		25.3		03.10.2007 / 1	10:50:42
rel. Humidity		Value	e [%rH]	Date / Time	

Figur 22: Mission Report (Beispiel)

41.6

42.8

03.10.2007 / 10.52:42

03.10.2007 / 10:10:12

Min Max



6.3 Device-Report (Informationen über das Gerät)

Im Device-Report werden Informationen über das momentan angeschlossene Gerät angezeigt. Um die Informationen zu aktualisieren, im Menü *Device* die Funktion *Update Device Info* anwählen.

6.3.1 Inhalt

Informationen zum Gerät wie Batteriestand, Seriennummer, letzte Kalibrierung usw.

Beispiel

Device Information	g-log sth1	l, 50 g	LogView	
Serial# : 65010			Page 1/1	
Device Information		-1		
Device State	Off			
Firmware Version	1.02.07			
Battery Level/ Approx Lifetime	86%	1421d 5h		
Last Battery Change	18.09.2007			
Memory Size (Shock)	960kB			
Memory Size (T/rH)	64kB			
Device Events				
Date	Event			
01.01.2001	First activation of	device		
01.01.2001	Calibration of dev	vice		

Figur 23: Device Report (Beispiel)

6.4 Sensor-Reports

Aktuelle Einstellungen der Sensoren werden in den Sensor-Reporten dargestellt.

Schock-Sensor

Shock Sensor		
Configuration		
Sensor State	Enabled	
Sampling Interval	1.0 ms	
Trigger Level	8.0 g	
Alarm	Enabled	20.0 g

Figur 24: Sensor Configuration - Shock



T/rH sensor

T/rH Sensor	
Configuration	
Sensor State	Enabled
Sampling Interval	1 hrs 0 min 0 sec
Sensor Sensitivity	±0.3°C / ±1.5rH
Temperature Alarm	Disabled
Humidity Alarm	Disabled

Figur 25: Sensor Configuration - T/rH

7 Arbeiten mit dem Datenlogger

7.1 Konfiguration

Um weitere Konfigurationen vorzunehmen:

- 1. Im Menüpunkt Device den Punkt Settings anwählen.
- 2. Die verschiedenen Einstellungen können in den Registern vorgenommen werden.

7.1.1 Logger Time (Interne Uhr)

Der Datenlogger hat eine interne Uhr, welche bei Bedarf neu gestellt werden kann.

Wichtig: Es muss sichergestellt werden, dass die korrekte Uhrzeit eingegeben wird, da sonst die Zeitstempel der Ereignisse falsch sind.

Logger Settings		×
Logger Time Pas	sword Battery	
Setting the Logge	r Time	
Logger Time		
Date:	15/07/2009 🔻	
Hours:	10 -	
Minutes:	1	
Seconds:	30 -	
Set	Set to PC time Get	
	Close	

Figur 26: Logger Settings – Logger Time

Anzeigen der aktuellen Zeit der internen Uhr: Get klicken.

Um die Uhr neu zu setzen, die gewünschte Uhrzeit eingeben und auf *Set* klicken oder mit der Funktion *Set to PC time* die Uhr des Datenloggers mit der PC-Zeit synchronisieren.



7.1.2 Passwort

Um den Datenlogger gegen unerlaubte Manipulationen zu schützen, kann ein Passwortschutz aktiviert werden.

Wurde das Passwort vergessen, so muss Ihr g-log Datenlogger Partner kontaktiert werden, um den Passwortschutz aufzuheben.

Logger Settings	
Logger Time Password Battery	
Setting a new password	
Password	
C Disabled	
Enabled	
New Password:	
Enter new password again:	
Write Presword a	ettinge
	cuiriys
Close	

Figur 27: Logger Settings - Password

Durch Passwort geschützte Bereiche

Übersicht

Alle Datenlogger der g-log Serie verfügen über einen Passwortschutz, um unerlaubte Manipulationen an den Daten zu verhindern.

Die Messdaten können dabei jederzeit ausgelesen werden, jedoch ist bei einem aktivierten Passwortschutz jegliche Änderung der Programmierung gesperrt.

Bemerkung: Das Passwort wird im Datenlogger gespeichert, das heisst jeder Datenlogger verfügt über ein eigenes Passwort.

Geschützte Bereiche

Tabelle 9: Übersicht des Passwortschutzes

	Passwortschutz aktiv	
	gesperrt	frei
Datenübertragung		Х
Daten ansehen		Х
Neue Mission	Х	
programmieren		
Einstellungen am Gerät	Х	
ändern		
Start/Stopp über PC	Х	
Alarm rücksetzen	Х	



7.1.3 Batterie

Dieses Fenster zeigt den Ladezustand der Batterie und das Datum des letzten Batteriewechsels an. Wenn die Batterie gewechselt wird, muss der Batteriewechsel manuell gesetzt werden.

Achtung: Wenn diese Funktion ausgeführt wird, ohne dass tatsächlich ein Batteriewechsel stattgefunden hat, ergibt die Berechnung des Ladezustandes ungültige Werte. Der Ladezustand wird zu hoch angezeigt!

Setzen des Batteriewechseldatums

- 1. Schaltfläche Set Battery Change Time anklicken.
- 2. Das Datum des letzten Batteriewechsels wird auf das aktuelle Datum und der Ladungszustand auf 100% gesetzt.

Logger Settings	
Logger Time Password Battery	
After changing the battery press the battery counter	e Button below to reset the
Battery	
Last time Battery changed:	09 Apr 09
Actual Battery Level:	93 %
Set Battery Ch	ange Time
Close	•

Figur 28: Logger Settings - Battery



7.2 Bedienung der Datenlogger über LogView

Folgende Funktionen können mittels LogView ausgelöst werden:

7.2.1 Starten/Stoppen des Gerätes mittels PC

Um den momentan mit dem PC verbundenen Datenlogger zu starten / stoppen: Im Menü *Device* die Funktion *Start* oder *Stop* anwählen **oder**

in der Toolbar den Start- oder Stopp-Button klicken.

Bemerkung: Die im Device Report angezeigte Information über den Start/Stopp-Zustand des Loggers wird erst aktualisiert, wenn die Funktion *Update Device Info* im Menü *Device* aufgerufen wurde oder die kompletten Daten neu übertragen werden (Transfer).

7.2.2 Alarm rücksetzen

Im Menü Device die Funktion Reset Alarm anwählen.

7.2.3 Device Info aktualisieren

Aktualisieren der Device-Informationen: Im Menü *Device* die Funktion *Update Device Info* anwählen.

7.3 Manuelle Bedienung

Die wichtigsten Betriebszustände der g-log Datenlogger werden durch zwei LEDs angezeigt. Ausserdem kann der Datenlogger mit den Start- und Stopptastern manuell ein- und ausgeschaltet werden. Aus Sicherheitsgründen können die Startund Stopptaster aber in der Software deaktiviert werden. Siehe dazu auch Kapitel [4.2, Konfiguration des Loggers für neue Messungen - Start / Stopp Modus]

7.3.1 Anordnung der Bedientasten

Bei der g-log Standard-Serie befinden sich die Bedien- und Anzeigenelemente im Innern des Gerätes. Bei der g-log E-Serie sind die Bedienelemente in den Deckel integriert und somit von aussen zugänglich.

7.3.2 Bedienelemente und Anzeigen s1/sth1

Die Datenlogger haben eine grüne und eine rote Anzeige-Lampe, welche den aktuellen Betriebszustand und die Alarmmeldungen anzeigen.



Figur 29: Bedienelemente und Anzeigen s1/sth1



7.3.3 Bedienelemente und Anzeigen s1-E/sth1-E

Die Datenlogger der E-Serie haben eine grüne und eine rote Anzeige-Lampe im Deckel integriert, welche den aktuellen Betriebszustand und die Alarmmeldungen anzeigen. Der Taster neben der grünen Anzeige entspricht dem ON-Taster; der Taster neben der roten Anzeige entspricht dem OFF-Taster.



Figur 30: Bedienelemente und Anzeigen s1-E/sth1-E

Tipp: Schutz gegen unerwünschte Manipulationen

Die Bedienelemente sind so konstruiert, dass bei Bedarf die Taster mit einer Etikette oder ähnlichem abgedeckt oder unter einem Logo-Kleber versteckt werden können. Somit kann mit einfachen Mitteln erreicht werden, dass nur Eingeweihte die externen Bedienelemente überhaupt erkennen und somit das Gerät ein- und ausschalten können.

7.3.4 Bedienung und Anzeigen

Aktueller Betriebszustand

Ist der Datenlogger aktiv (gestartet), so blinkt die grüne Lampe alle 3 Sekunden kurz auf.

Anzeigen einer Messung

Um anzuzeigen, dass eine Messung durchgeführt wird, leuchtet die grüne Lampe kurz auf.

Alarm

Blinkt mit der grünen Lampe (Betriebszustand) auch die rote Lampe im 3-Sekunden Intervall, so wurde ein Alarmwert überschritten.

Starten / Aktivieren des Datenloggers

- 1. Die *on*-Taste für mindestens eine Sekunde gedrückt halten. Das Blinken der grünen Lampe zeigt an, dass der Datenlogger aktiviert wurde.
- 2. Taste loslassen.

Stoppen / Deaktivieren des Datenloggers

- 1. Die *off*-Taste für mindestens eine Sekunde gedrückt halten. Das Blinken der roten Lampe zeigt an, dass der Datenlogger deaktiviert wurde.
- 2. Taste loslassen.



7.4 Grundeinstellungen von LogView

Grundeinstellungen, die für das gesamte Programm gelten, werden im Menü *General Settings* gemacht.

Im Menü General Settings den Punkt Options wählen.

General settings	K
These settings will take effect for the whole application. OK Cancel]
Temperature Unit	1
Centigrade	
C Fahrenheit	
Transmit Mode	1
Upload all data	
Alarm Filter	1
Alarm Time Filter Enabled	

Figur 31: General settings

7.4.1 Einheit der Temperaturanzeige

Hier kann eingestellt werden, ob die Einheit Grad Celsius (Centigrade) oder Grad Fahrenheit (Fahrenheit) für die Temperaturdarstellung verwendet wird.

7.4.2 Transmit Mode

In der aktuellen LogView-Version ist kein Dynamic Upload implementiert, d.h. es werden beim Auslesen der Messwerte immer alle Daten übertragen:

7.4.3 Alarm-Filter

Ist der Alarmfilter aktiviert, werden weniger Schockereignisse angezeigt. Schockereignisse, die die Alarmschwelle für weniger als das angegebene Zeitintervall überschreiten, werden nicht eingeblendet.



8 Einsatz der Datenlogger

Die Datenlogger zeichnen die Beschleunigung in drei Richtungen auf. Die drei Richtungen (Koordinatensystem) X, Y und Z sind auf dem Gehäuse markiert.



Figur 32: Koordinatensystem

8.1 Befestigung der Datenlogger

Die g-log Serie wurde für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen entwickelt. Die Messelektronik wird durch ein stabiles, strahlwasserdichtes Aluminiumgehäuse geschützt (IP 65).

Montagerichtlinien Grundgehäuse (Schock) (g-log sX, sthX)

Der Datenlogger muss starr mit dem zu überwachenden Gegenstand verbunden sein (Verschraubung mit Schrauben M5).

Bei der Platzierung des Gerätes sollte darauf geachtet werden, dass kein dämpfendes Material zwischen dem zu überwachenden Gegenstand und dem Datenlogger ist, da sonst die Messungen verfälscht werden.

Eine ungenügende Befestigung des Gerätes kann zu hohe Messwerte hervorrufen, falls es zwischen dem zu überwachenden Gut und dem Datenlogger zu Schwingungen kommt.

Montagerichtlinien Hygroclip (g-log sthX)

Bei der Montage des Klimafühlers sollte darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation vorhanden ist. Somit kann sichergestellt werden, dass der vom Fühler gemessene Wert auch dem eigentlichen Klima beim zu überwachenden Gut entspricht.



9 Abmessungen

Siehe untenstehende Zeichnung (alle Masse in mm).



Figur 33: Abmessungen g-log



Figur 34: Abmessungen Hygroclip



10 Wartung

Wie jedes Messinstrument sollten die g-log Datenlogger regelmässig gewartet werden. Die g-log Datenlogger entsprechen der Norm EN 15433-6. Um den Richtlinien zu entsprechen muss alle zwei Jahre eine Neukalibrierung der Geräte durchgeführt werden. Bitte kontaktieren Sie dazu ,solve gmbh' oder Ihren lokalen Vertriebspartner.

10.1 Kalibrierung / Justierung

Kalibrierung

Der Kalibrier-Service umfasst Batteriewechsel, Kontrolle, Kalibrierung und Zertifikation der Datenlogger.

Check-up

Der Check-up Service beinhaltet einen elektrischen Test und einen Batteriewechsel.



11 Allgemeine Informationen zur Stossmessung

11.1 Grundlagen zur Schockmessung

Auf jedes Transportgut wirken verschiedene Einflüsse, welche eine Beschädigung des Inhaltes zur Folge haben können:



Figur 35: Stressfaktoren

Tabelle 10: Stressfaktoren

Climatic stress	Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, etc.
Static stress	Statische Belastung, z.B. starker Druck.
Dynamic stress	Dynamische Belastungen wie Stösse,
	Schläge, Vibrationen.

Die g-log Datenlogger zeichnen Beschleunigungen und optional Klimawerte auf. Sie messen also dynamische Belastungen, welche auf das Transportgut wirken.

11.1.1 Dynamische Belastung

Bei der dynamischen Belastung wird zwischen zwei Arten unterschieden:

Kategorie	Beschreibung	Beispiel
Stösse,	Sporadisch auftretende, meist	- Transportgut fällt auf den Boden
Schage		Waren
		- Kiste kippt um
Vibrationen	Periodisch auftretende,	- Motorvibrationen
	gleichmässige	- Strassenvibrationen
	Beschleunigungen.	



Stösse

Ein Stoss ist definiert durch seine Amplitude (maximale Beschleunigung) und seine Einwirkdauer.

Während einem Stoss steigt die Beschleunigung an, erreicht ein Maximum und nimmt wieder ab.



Figur 36: Verschiedene Stösse

Elastischer Stoss (Elastic impact)

Der Körper nimmt keine Energie auf. Je kürzer die Einwirkdauer des Stosses bei einer gegebenen Geschwindigkeit, desto höher ist die Beschleunigung. Beispiel: Gummiball, Federung

Inelastischer Stoss (Inelastic impact)

Der Körper nimmt die gesamte Energie auf und wandelt sie in Wärme um. Nach dem Ende des Stosses ist die Geschwindigkeit Null. Beispiel: Knetmasse, Stossdämpfer

In der Praxis sind Stösse immer eine Mischung aus elastischen und inelastischen Stössen.



Strassentransport	Stösse (ca.): 1g
	Eigenfrequenz (ca.): 1015Hz
Schienentransport	Stösse (ca.): 4g (Rangieren)
	Eigenfrequenz (ca.): 120Hz
Seetransport	Stösse (ca.): 2g
	Eigenfrequenz (ca.): 30Hz

11.1.2 Typische Beschleunigungswerte und Eigenfrequenzen*

* Die aufgeführten Werte sind Durchschnittswerte und hängen stark von der fachgerechten Behandlung und den Bedingungen der Transportwege ab.

11.1.3 Damage Boundary Curve (DBC)

Nicht die maximale Beschleunigung von einem Stoss entscheidet, ob ein Gegenstand zerstört wird, sondern die Zeitdauer, über die eine bestimmte Beschleunigung auf den Gegenstand einwirkt. Die Kurve in einem Beschleunigungs-Zeit-Diagramm, welche die Grenze zu den zerstörerischen Werten bildet, heisst Damage Boundary Curve.



Damit der Logger nur Alarmereignisse erzeugt, wenn ein Stoss diese Bedingungen erfüllt, kann bei der Konfiguration neben der Alarmschwelle die Mindestzeitdauer angegeben werden.





12 Informationen zur Temperatur- und Feuchtemessung

Zusammenhang zwischen Taupunkt und relativer Luftfeuchtigkeit

Relative Luftfeuchtigkeit und Taupunkt sind eng miteinander verwandt und basieren auf der Wassermenge, die die Luft bei einer bestimmten Temperatur aufnehmen kann.

Je wärmer die Luft ist, umso mehr Wasser kann sie aufnehmen und umgekehrt. Das ist auch der Grund, weshalb beim Abkühlen der Luft Wasser kondensiert (z.B. wenn die Luft mit einem kalten Gegenstand in Berührung kommt). Die Luft wird an der Berührungsstelle auf eine Temperatur abgekühlt, wo sie nicht so viel Wasser aufnehmen kann wie im warmen Zustand und das Wasser wird daher als "Nebel" aus der Luft abgegeben.

Die Relative Luftfeuchte gibt an, wie viel Feuchtigkeit der total Möglichen Menge in der Luft vorhanden ist. Wenn also die Luft soviel Wasser aufgenommen hat wie möglich ist, dann ist die relative Luftfeuchtigkeit 100%, enthält die Luft nur halb soviel Wasser wie möglich, dann ist die relative Luftfeuchtigkeit 50%.

Der Taupunkt ist nun die Temperatur, bei der die Luft die momentan enthaltene Feuchtigkeit gerade noch halten kann. Fällt die Temperatur unter den Taupunkt, kondensiert Feuchtigkeit aus.



13 Anhang

13.1 Grafiken

FIGUR 1: ANSCHLIESSEN DES DATENLOGGERS	7
FIGUR 2: COMMUNICATION SETTINGS	7
FIGUR 3: MISSION WIZARD - WELCOME	8
FIGUR 4: MISSION WIZARD - GENERAL SETTINGS	9
FIGUR 5: MISSION WIZARD - START UND STOPP ZEIT	9
FIGUR 6: MISSION WIZARD - SENSOR EINSTELLUNGEN	10
FIGUR 7: EDIT SHOCK PROFILE EINGABEFENSTER	11
FIGUR 8: MISSION WIZARD – TIME SETTINGS	12
FIGUR 10: MISSION WIZARD - SUMMARY	14
FIGUR 11: MEHRFACHPROGRAMMIERUNG	14
FIGUR 12: MISSION EXPLORER	15
FIGUR 13: GRAFISCHE ANSICHT - SHOCK	17
FIGUR 14: GRAPH VIEW – T/RH	19
FIGUR 15: ANZEIGENBEREICH DER Y-ACHSE ÄNDERN	21
Figur 16: Linienstil ändern	21
FIGUR 17: TABLE VIEW - SHOCK	22
FIGUR 18: TABLE VIEW - T/RH	23
FIGUR 19: BULK-EXPORT	24
FIGUR 20: MISSION EVENTS (BEISPIEL)	26
FIGUR 21: FILTER SETTINGS	26
FIGUR 22: MISSION REPORT (BEISPIEL)	28
FIGUR 23: DEVICE REPORT (BEISPIEL)	29
FIGUR 24: SENSOR CONFIGURATION - SHOCK	29
FIGUR 25: SENSOR CONFIGURATION - T/RH	30
FIGUR 26: LOGGER SETTINGS – LOGGER TIME	30
FIGUR 27: LOGGER SETTINGS - PASSWORD	31
FIGUR 28: LOGGER SETTINGS - BATTERY	32
FIGUR 29: BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN \$1/STH1	33
FIGUR 30: BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN S1-E/STH1-E	34
FIGUR 31: GENERAL SETTINGS	35
FIGUR 32: KOORDINATENSYSTEM	36
FIGUR 33: ABMESSUNGEN G-LOG	37
FIGUR 34: ABMESSUNGEN HYGROCLIP	37
FIGUR 35: STRESSFAKTOREN	39
FIGUR 36: VERSCHIEDENE STÖSSE	40



13.2 Tabellen

TABELLE 1: START/STOPP MODES	10
TABELLE 2: SHOCK PROFILE EINSTELLUNGEN	11
TABELLE 3: MISSION EXPLORER ICONS	16
TABELLE 4: KENNZEICHNUNG DER EREIGNISSE	18
TABELLE 5: ANZEIGEMÖGLICHKEITEN DER DETAILANSICHT	18
TABELLE 6: MISSION EVENTS	25
TABELLE 7: WEITERE MISSIONSEREIGNISSE FÜR VIBRA-LOGGER	25
TABELLE 8: FILTER SETTINGS	27
TABELLE 9: ÜBERSICHT DER PASSWORT-SCHUTZ LOGIK	31
TABELLE 10: STRESSFAKTOREN	39
TABELLE 11: DYNAMISCHE BELASTUNG	39